



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

1	1	Осн . балка		12	3	М 12x1,25x120	
2	1	Кронштейн левый		13	2	М 12x1,25x140	
3	1	Крон-н правый		14	2	М 16x110 оцинк	
4	1	Подрозетник		15	2	Гайка М 10x1,25	
5	1	Крюк оцинк		16	9	Гайка М 12 x 1,25	
6	1	Упор		17	2	Гайка М 16	
7	3	Втулка86		18	4	Шайба 10	
8	2	Втулка56		19	2	Шайба 10Г	
9	2	Втулка40		20	20	Шайба 12	
10	2	М 10x1,25x35		21	11	Шайба 12Г	
11	6	М 12x1,25x40		22	4	Шайба16	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Под втулки поз. 7 рассверлить насквозь левый лонжерон в одной точке, и правый лонжерон насквозь в двух точках $\Phi 13,5$ мм. Далее сверлом $\Phi 17$ рассверлить только нижние стороны лонжеронов под втулки.
2. В поперечном усилителе также рассверлить нижнюю часть $\Phi 17$ мм под втулки поз. 8 и 9. Одно отверстие слева и одно справа.
3. Установить кронштейны.
4. Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ; затем затянуть кронштейны.
6. Установить крюк. Подключить электрику.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____